

# AKUTLARM

**Används då en patient inne på akuten får ett hjärtstopp eller misstänkt sådant!**

Aktiveras antingen genom att trycka på knapp på vägg på lednings - sjuksköterskeexpeditionen eller via PC (larmskärm)

## Om larm ska aktiveras via PC gör enligt följande:

- Tryck på LARM-ikonen uppe till hö i larmgruppen
- Ange var patientmottagandet ska göras genom att fylla i dessa fält
- Skriv en kort SBAR i textrutan – viktigt att ange ankomst- eller samlingstid (Samling 10 min innan larm)
- Tryck på STARTA längst ner till hö i rutan för att utlösa larmet
- Håll sedan koll på att alla i larmgruppen ACCEPTERAR larmet  
OM någon inte accepterat larmet så MÅSTE denna funktion/person ringas för vetskap om larmet samt för ev. felsökning
- När patient omhändertagandet sedan är klart avsluta larmet

## Om larm aktiveras via knapp på vägg (används om systemet/PC ej fungerar) gör enligt följande:

- Öppna plastkåpan och tryck på RÖD knapp
- Larmet kommer att låta och displayen visar att larmet är aktivt
- När mottagaren accepterar larmet tystas ljudet
- Låt larmet vara i gång en stund så att alla får möjlighet att acceptera larmet
- För att stänga av larmet håll in GRÖN knapp i ca.5sek tills det hörs ett dubbelpip

## Gruppmedlemmar i teamet är:

- HIA SSK
- Medicin primärjour
- Narkos primärjour
- Narkos SSK

### **OBS!**

**Akutens akutteam ingår ej i larmgruppen – om dessa behövs sök dessa via larmgruppen SAMLING AKM**

OM ORANGE TRIANGEL VISAS ÖVERST I LARMRUBRIKEN SÅ INNEBÄR DETTA ATT TEAMET EJ ÄR FULLSTÄNDIGT PÅ GRUND AV ATT EN FUNKTION EJ ÄR INLOGGAD I TEAMET (kan bero på att telefonen är urladdad, dålig mottagning, felaktigt urlaggad m.m.)